

Monteringsvejledning af y-seler

I de gamle bænke er der ikke huller, så i disse skal der skal laves 2 nye huller pr. y-sele.

Disse huller kan være enten runde eller firkantet.

Under bænken findes en stål lægte som skal skrues af (møtrikken er 6 mm.), ”låse-delen” af y-selen sættes rundt om lægten før lægten igen påmonteres bænken.

Selens anden del føres igennem bænkens øverste hul og monteres på cyklens stel, selen føres og fastspændes mellem stel og plastside.

Skal der laves nye huller i bænken, kan de laves ved at bore flere gange med et mindre alm. bor (6-12 mm) eller alternativt et stort ”kopbor”.

Nedenstående billeder viser hvordan systemet skal se ud færdigmonteret.

1.



2.



3.



4.



5.

